

Owltech

KN1CE5SET

セラミックナイフ 5本セット

取扱説明書 (保証書付)



はじめに

このたびは弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくお使いいただくために本書を必ずお読みください。本書には保証書が含まれております。ご購入された製品・購入日が特定できる購入明細や領収書、レシートなどとともに大切に保管してください。

ご使用前に(必ずお読みください)

- ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本製品を本来の使用目的以外では使用しないでください。
- 画像やイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。
- 製品やパッケージ、取扱説明書は改良のため予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
- 保証規定などは本書または弊社ホームページをご参照ください。
- 記載の名称・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

使用上の注意事項(必ずお守りください)

- 落下などによる強い衝撃を与えた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 硬いもの(冷凍食品、魚の骨や骨付き肉、カボチャ、カニ、トウモロコシ、餅など)を無理に切る、叩く、えぐるなどはしないでください。刃が欠ける、折れる、割れるおそれがあります。
- 金属やガラスなどの硬いものを刃先に当てないでください。
- 刃が欠けるなど本体に破損が生じた場合は直ちに使用を中止してください。破片の誤飲や怪我がないよう、すべての破片があることを確認したうえで廃棄してください。
- ハンドルが濡れた状態での使用はおやめください。
- 乳幼児やお子さまの手に届く場所での使用や保管はおやめください。
- 屋外や浴室のように湿度や温度の高い環境下での保管はおやめください。
- お子さまが使用する場合は、必ず保護者が付き添ってください。
- 直火で熱する、または高温になる場所の近くに置かないでください。製品本体やハンドルが変形することがあります。
- 使用後は台所用洗剤とスポンジなどで洗い、セラミックナイフに付いた汚れを落としてから水またはぬるま湯でよくすすいでください。食器洗い機・乾燥機もお使いいただけます。
- クレンザーや金たわしを使用したお手入れは避けてください。刃体表面に傷が付きます。

商品詳細



菜切り包丁



シェフナイフ



フルーツナイフ



パン切り包丁



柳刃包丁

品名	全長(約)	刃渡り(約)
菜切り包丁	296mm	160mm
シェフナイフ	290mm	150mm
フルーツナイフ	207mm	102mm
パン切り包丁	270mm	150mm
柳刃包丁	330mm	210mm

※本製品はステンレスや鋼製の商品と比べ切れ味が落ちにくく、通常は研磨の必要がないのが特長です。

お手入れ方法

- ご使用後は汚れをよく落とし、水分をよく拭き取ってください。
- 切れ味が落ちてきたと感じた場合は、セラミックナイフ用のダイヤモンドシャープナーで刃を研いでください。
 - ※研磨方法につきましては、ご使用のシャープナーの使用方法に従ってください。
 - ※絶対に金属刃物用の砥石、またはシャープナーで研がないでください。刃が傷み、刃こぼれなどが生じる原因になります。
 - ※パン切り包丁は一般的なシャープナーでは研ぐことができません。
- 本製品は刃体が黒いため、食品の色移りが目立ちにくい仕様となっております。その中でも汚れや色移り、菌やウイルスが気になる場合は、キッチン用漂白剤を使って洗うことができます。
- キッチン用漂白剤を用いたお手入れ方法
 - ①セラミックナイフの刃体がつかる大きさのバットなどの容器に水を入れます。
 - ②バットに刃体を浸し、キッチン用漂白剤を入れて、薄め液を作ります。
 - ③約2～3分ほどつけ置きします。
 - ④バットからセラミックナイフを取り出し、水またはぬるま湯でよくすすいでください。
(大きなバットなどの容器がない場合は、キッチンペーパーを刃体に巻いて、水とキッチン用漂白剤をつけることで洗浄ができます)
 - ※キッチン用漂白剤の薄め液の作り方は、各メーカーの使用方法をご参照ください。

[免責事項]

- 万が一本製品の使用や故障により生じた怪我や家具家電の破損、損害などの直接損害・二次的な損害（期待利益の損失など）、または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、その一切の責任を負いません。
- 本書は万全を期して作成しておりますが、本書に掲載された内容によって生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社ではその一切の責任を負いません。

保証書

保証期間

初期不良のみ

- ※この保証書は正常な使用状態で起きた故障について無償で修理、または交換を保証するものです。
- ※取扱説明書に記載されている使用方法に沿わない場合や、自損、使用上の注意事項に反した使用方法による故障は保証対象外です。
- ※保証の対象は本製品の製造上の不備による不具合・故障など(構成不良による焼きヒビやハンドルの取り付け不良などを含む)に対するものであり、経年に伴う自然摩耗やサビ劣化によるものは保証の対象外といたします。
- ※本製品の故障や使用による怪我・家具家電の破損・第三者からの損害・賠償請求(期待利益の喪失など)に関して、弊社は一切その責任を負いません。
- ※本製品に関するご不明な点や保証期間内に故障が発生した場合は、販売店捺印のある本書かそれに代わってご購入された製品または特約店より購入明細を準備いただき、販売店または弊社にWEBサイト内メールフォームよりサポートセンターへお問い合わせください。ご購入履歴が確認できない場合は保証対象外となります。(WEBサイト:https://www.owltech.co.jp/support_top)
- ※本製品の保証は、日本国内の使用に限りです。
- ※個人売買、オークション、中古販売および譲渡などにより本製品を入手した場合は保証対応いたしかねます。

保証書無効

お買い上げ日:

年

月

日

F-H230058-PKG01-01

無断使用・複写・転載禁止



保証サポート・製品についてのご質問など

https://www.owltech.co.jp/support_top

上記 WEB サイト内よりお問い合わせください。

保証適用の際は購入履歴が必要となります。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1

webサイト <https://www.owltech.co.jp>

web 内のメールフォームよりお問い合わせください。
保証適用の際は購入履歴が必要となります。

☎046-236-3522 平日10時~12時 / 13時~18時